


# GYMSTICK™

## **GX6.0 CROSSRAINER** **ANVÄNDARMANUAL**



**VIKTIGT:** Läs samtliga instruktioner noggrant innan du använder denna produkt. Behåll manualen för framtida bruk. Specifikationerna för den här produkten kan skilja sig från bilden, ändringar sker utan förvarning.



Tack för att du köpt GX6.0. Vi är mycket stolta över att producerat denna kvalitativa Gymstick produkt och önskar dig många effektiva och njutbara träningspass samt konkreta resultat i ditt utseende, kondition och livsnöjdhet.

## INNEHÅLL

1.	SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
2.	SPRÄNGSKISS.....	4
3.	HÅRDVARA PACKLISTA.....	6
4.	MONTERINGSANVISNINGAR.....	7
5.	JUSTERINGSGUIDE.....	13
6.	DATORHANDBOOK.....	14
7.	UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR.....	20
8.	GARANTI.....	23



**OBS!**

LÄS OCH FÖLJ SÄKERHETSANVISNINGARNA. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA.


Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av maskinen genom att säkerställa korrekt montering, användning och underhåll.


1. Låt inte barn använda eller leka på maskinen. Håll alltid barn och husdjur borta från maskinen när den används.
2. Personer, vars fysiska eller mentala prestanda är på nedsatt nivå bör använda redskapet endast enligt direktiv givna av sin egen övervakare.
3. Om du känner bröstsmärtor, illamående, yrsel eller andnöd bör du avsluta träningssessionen omedelbart och rådfråga läkare innan vidare användning.
4. Det minsta fria utrymmet som krävs runt maskinen under användning är två meter.
5. Använd maskinen endast på en fast och jämn yta. Placera inte maskinen på lösa mattor eller ojämna ytor. Skydda vid behov golvet/mattan med ett speciellt underlag. Låt inte redskapet komma i kontakt med vatten.
6. Använd redskapet endast på det avsedda sättet som träningsredskap. Använd endast fästansordningar som importören rekommenderar.
7. Montera maskinen i den ordningsföljd som beskrivs i bruksanvisningen.
8. Kontrollera före det första träningspasset, att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.
9. Se till att maskinen har inga slitna eller lösa komponenter före varje användning. Byt ut alla lösa eller slitna komponenter innan du använder maskinen.
10. Använd aldrig maskinen om den inte fungerar optimalt.
11. Endast en person bör använda utrustningen åt gången.
12. Använd inte för starka rengöringsmedel. Ta bort droppar av svett från maskinen omedelbart efter avslutad träning.
13. Träna aldrig barfotar eller utan skor. Använd alltid korrekt skor såsom träningskor. Använd inte lösa kläder som kan fastna i pedalerna.
14. Se till att värma upp kroppen ordentligt innan träningsutrustningen används.
15. Maximal användarvikt 120kg.











**VARNING!**

RÅDFRÅGA LÄKARE INNAN DU UTFÖR NÅGRA TRÄNINGSPROGRAM. DETTA ÄR SÄRSKILT VIKTIGT FÖR PERSONER SOM ÄR ÖVER 35 ÅR GAMLA OCH HAR HÄLSOPROBLEM.






	—————	#2 M5*10 4PCS
	—————	#7 d8 2PCS
	—————	#17 M8*20*S13 2PCS
	—————	#25 d8* $\phi$ 2*2 2PCS
	—————	#40 M8*45*20*S14 4PCS
	—————	#42 M8*60*30 4PCS
	—————	#A S13-14-15 1PC
	—————	#B S13-15 1PC

## STEG 1.

Ta bort bultar (17), fjäderbrickor (7) och brickor (38) från främre stabilisator (51) och bakre stabilisator (57).

Fäst främre stabilisator (51) och bakre stabilisator (57) till huvudramen (54) med bultar (17), fjäderbrickor (7) och brickor (38) som togs bort med skiftnyckel (B).




## STEG 2.

Ta bort bultar (17), fjäderbrickor (7), bågbricka (18) och brickor (8) från huvudramen (54) med skiftnyckel (B).

Insert front cover (53) to handlebar post (9).

Anslut stamkabel 1 (10) med bagageledning 2 (109) väl.

Fäst styrstolpen (9) på huvudramen (54) med bultar (17), fjäderbrickor (7), bågbricka (18) och brickor (8) med skiftnyckel (B).





## STEG 3.


Ta bort bultar (6), fjäderbrickor (7) och brickor (8) från styrstången (9) med skiftnyckeln (B).

Fäst mittre styret (15) på styrstolpen (9) med bultar (6), fjäderbrickor (7) och brickor (8) med skiftnyckel (B).

Ta bort bultar (2) från datorn (1) med Spanner (A).


Dra handtagets pulsvajer (16) genom hålet på styrstolpen (9) och anslut den sedan med datorkabel (1a) väl, Anslut bagageledning 1 (10) med datorkabel (1b) väl.

Fäst datorn (1) på styrstången (9) med bultar (2) med nyckel (B).



## STEG 4.

Fäst styret (21L / R) på styrstängan (9) med bultar (17), fjäderbrickor (7) och brickor (25) med skiftnyckel (B).




## STEG 5.

Ta bort bultar (17), bågbrickor (29) och fjäderbricka (7) från styret (21L / R).

Fäst svängstängan (32L / R) på styret (21L / R) med bultar (17), bågbrickor (29) och fjäderbricka (7) med skiftnyckel (B).

Fäst pedalen (41L / R) på pedalarmen (43L / R) med bultar (40) och mutter (42).




## STEG 6.

Ta bort bultarna (2 + 4 + 22) från främre och bakre kåpan på styrstolpen (3 + 5), L-styrkåpan (23 + 24) och R-kåpan (30 + 31) med en nyckel (A).

Fäst främre och bakre kåpan på styrstolpen (3 + 5) på styrstolpen (9) med bultar (2 + 4), fäst L-styrskyddet (23 + 24) och R-styrkåpan (30 + 31) på pedalarmen (43L / R) med bultar (22).


Pedalarm L / R-lock (35 + 36) till Pedalarm (43L / R) med bultar (2).

Monteringen är klar!




## 1. JUSTERA BALANSEN

När maskinen är på en ojämn yta, justera båda fotkuddarna på ändkåpan (55+56) enligt instruktionsbilden.



## 2. VID FLYTT AV MASKINEN

För att flytta maskinen, tryck på styret (21L / R) tills transporthjulen på den främre stabilisatorn (51) rör marken. Med hjulen på marken kan du enkelt transportera maskinen till önskad plats.





## DISPLAYFUNKTIONER

TIME	Visningsområde 0:00 ~ 99: 99; Inställningsområde 0:00 ~ 99:00 minuter
DISTANCE	Visningsområde 0 ~ 99,99; Inställningsområde 0 ~ 99,9 km
CALORIES	Visningsområde 0 ~ 9999; Inställningsområde 0 ~ 9900 kalori
PULSE	Visningsområde P-30 ~ 230; Inställningsområde 0-30 ~ 220
WATT	Visningsområde 0 ~ 999 watt; Inställningsområde 10 ~ 350 watt
SPEED	0.0~99.9 km/h
RPM	0~999


## KNAPPFUNKTIONER

START/STOP	Börja eller sluta träna.
RESET	I stoppläge, tryck på den här knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn; Håll den här knappen intryckt i två sekunder så startar konsolen om.
UP(+)	1. Välj träningsläge. 2. Öka funktionsinställningsvärdet.
MODE	I stoppläge, tryck på den här knappen för att bekräfta inställningen och gå in i programmet. I körläge är det ogiltigt att trycka på den här knappen.
DOWN(-)	1. Välj träningsläge. 2. Minska funktionsinställningsvärdet.
RECOVERY	Testa återställningsstatus för hjärtfrekvens.
BODY FAT	Testa din kroppsfettprocent.


DRIFT

1. Anslut strömmen (eller håll RESET KEY intryckt i 2 sekunder), BUZZER-ljudsignalen ett ljud och LCD-skärmen med full skärm 2 sekunder (Figur 1). Visa därefter hjulets diameter, KM eller ML, och fettsymbolen "E" i 1 sekund (Figur 2). Konsolen går till standby-läge (figur 3). Vid denna tidpunkt växlar motorn till belastning 1.


2. I vänteläge (Figur 3) kan användaren trycka på "START / STOP" för att starta träningen direkt som "SNABBSTART". Eller tryck på UPP / NER-knappen för att välja program efter sekvens: MANUELL → BEGINNER → ADVANCE → SPORTY → CARDIO → WATT.



Figur 1.



Figur 2.




Figur 3.

3. Om användaren väljer "MANUAL" -läge, tryck på "MODE" -knappen och tryck på UPP (+) / NER (-) för att ställa in "TID" (Figur 4). Tryck sedan på "MODE" för att bekräfta och tryck UPP (+) / NER (-) för att ställa in "Distance / Calorie" (Figur 5 & 6).


Efter inställningen, tryck på "START / STOP" -knappen, konsolbörjan att träna och beräkna. Under träningen, användaren kan trycka på UPP (+) / NED (-) för att höja eller sänka LOAD-nivån (Figur 7 & 8).




Figur 4.



Figur 5.



Figur 6.




Figur 7.



Figur 8.

**4. BEGINNER-läge (P01 ~ P04)** (Figur 9) - I valfritt läge kan användaren trycka på "START / STOP"-knappen och sedan på "RESET" -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. "MANUAL" blinkar, tryck UPP (+) en gång, gå till "Nybörjare" -läge. Tryck UPP (+) / NER (-) för att välja ett läge från Nybörjare 1 ~ 4 och bekräfta med MODE-knappen. Ställ in mål "TID" genom att trycka på UPP (+) / NER (-) (Figur 10) och tryck på START för att starta träningen (Figur 11). Under träning justerar systemet automatiskt belastningsnivån baserat på din träningsstatus för att nå det förinställda motståndet. Användaren kan också trycka på "START / STOP" -knappen för att stoppa träningen. När TIDEN räknar ner till 0:00 slutar systemet att träna. Tryck på RESET-knappen för att rensa alla träningsdata. Om du trycker länge på RESET-knappen i 3 sekunder startas konsolen om.



Figur 9.



Figur 10.



Figur 11.


**5. ADVANCE-läge (P05 ~ P08)** (Figur 12) - I valfritt läge kan användaren trycka på "START / STOP"-knappen och sedan på "RESET" -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. "MANUAL" blinkar, tryck UPP (+) för att välja avancerat läge. Tryck på "MODE" för att bekräfta och välj läge från Advance 1 ~ 4, tryck UPP (+) / DOWN (-) för att ställa in målet "TIME" (Figur 13) och tryck på START för att starta träningen (Figur 14). Under träning justerar systemet automatiskt belastningsnivån baserat på din träningsstatus för att nå det förinställda motståndet. Användaren kan också trycka på "START / STOP" -knappen för att stoppa träningen. När TIDEN räknar ner till 0:00 slutar systemet att träna. Tryck på RESET-knappen för att rensa alla träningsdata. Om du trycker länge på RESET-knappen i 3 sekunder startas konsolen om.



Figur 12.



Figur 13.



Figur 14.



**6. SPORTY-läge (P09 ~ P12)** (Figur 15) - I valfritt läge kan användaren trycka på "START / STOP" -knappen och sedan på "RESET" -knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. "MANUAL" blinkar, tryck UPP (+) för att välja Sporty-läge. Tryck på "MODE" för att bekräfta och välj läge från Sporty 1 ~ 4, tryck UPP (+) / NER (-) för att ställa in målet "TIME" (Figur 16) och tryck på START för att starta träningen (Figur 17). Under träning justerar systemet automatiskt belastningsnivån baserat på din träningsstatus för att nå det förinställda motståndet. Användaren kan också trycka på "START / STOP" -knappen för att stoppa träningen. När TIDEN räknar ner till 0:00 slutar systemet att träna. Tryck på RESET-knappen för att rensa alla träningsdata. Om du trycker länge på RESET-knappen i 3 sekunder startas konsolen om.



Figur 15.




Figur 16.



Figur 17.

**7. CARDIO-läge (P13 ~ P16)** (H.R.C, pulsstyrning) - I huvudmenyn, tryck UPP (+) / NER (-) för att välja CARDIO-läge och gå in med MODE-knappen. Tryck sedan på UPP (+) / NED (-) för att välja CARDIO 55% ~ TAG (Target) (Figur 18), tryck på MODE och komma till TIME-inställningen (Figur 19). Tryck på MODE igen för att gå till anpassat läge. Tryck UPP (+) / NER (-) för att ställa in mål "PULSE", tryck MODE två gånger för att gå till "AGE" -inställningen (Figur 20) och tryck sedan på "START / STOP" för att starta träningen (Figur 21). Under träningen justerar systemet automatiskt belastningsnivån baserat på din träningsstatus för att nå målvärdet, användaren kan också trycka på "START / STOP" -knappen för att stoppa träningen. Tryck på RESET-knappen för att rensa alla träningsdata. Om du trycker länge på RESET-knappen i 3 sekunder startas konsolen om.




Figur 18.



Figur 19.




Figur 20.



Figur 21.


**8. WATT-läge (P17)** (Figur 22) - I huvudmenyn, tryck UPP (+) / NER (-) för att välja WATT-läge och gå in med MODE-knappen. Tryck sedan på UPP (+) / NER (-) för att ställa in TID (Figur 23). Tryck på MODE för att bekräfta och tryck på UPP (+) / NER (-) för att ställa in mål "WATT" -värdet, tryck sedan på "START / STOP" för att starta träningen (Figur 24 & 25). Under träningen justerar systemet automatiskt belastningsnivån baserat på din träningsstatus för att nå målvärdet, användaren kan också trycka på "START / STOP" -knappen för att stoppa träningen. Tryck på RESET-knappen för att rensa alla träningsdata. Om du trycker länge på RESET-knappen i 3 sekunder startas konsolen om.




Figur 22.



Figur 23.



Figur 24.



Figur 25.

**9. RECOVERY funktion**

(1) Utan PULSE-inmatning är det ogiltigt att trycka på den här knappen.

(2) När PULSE-värdet visas trycker du på den här knappen.


i. Endast "TIME" och "PULSE" visas, alla andra funktioner är inaktiverade (Figur 26).

ii. TID-fönstret visar "0:60" och börjar räkna ner (oavsett pulsingång eller försvinner innan TIME räknas ner till 0), PULS visar den faktiska hjärtfrekvensen. Efter att ha räknat ner till 0:00 visar det "FX" (X = 1 .... 6) och larmar ett pip ljud. Tryck på RECOVERY för att gå tillbaka till huvudmenyn.

(3) Under RECOVERY-funktionen kan användaren trycka på RECOVERY-knappen för att stoppa mätningen och gå tillbaka till föregående sida (Figur 27).



Figur 26.




Figur 27.

## 10. KROPPSFETT


I STOPP-läge kan användaren trycka på den här knappen för att gå in i mätning av kroppsfett.

Tryck UPP (+) / NER (-) för att ställa in SEX (Figur 28), HEIGHT (Figur 29), VIKT (Figur 30), AGE (Figur 31), och bekräfta inställningen genom att trycka på MODE.


Efter avslutad inställning blinkar programmet och håller i handtagen med båda händerna. Konsolen mäter och visar mätresultatet (se Figur 32 ~ 35).




Figur 28.




Figur 29.



Figur 30.




Figur 31.




Figur 32.



Figur 33.



Figur 34.



Figur 35.

## 11. BLUETOOTH FUNKTION

Enheten är utrustad med en integrerad Bluetooth®-anslutning som gör att den kan arbeta med Bluetooth®-puls-bröstkämlen och interaktiva applikationer som KinoMap och Swift.

### Puls-bröstkämlen (ej inkluderat)

- Sätt på dig ditt Bluetooth puls-bröstkämlen.
- Om utrustad, tryck på PÅ / AV-knappen för att aktivera bältet. Konsolen söker automatiskt efter enheter i närheten och ansluter till bältet när det är inom räckhåll.
- Din hjärtfrekvens visas i pulsfönstret. Du är redo att träna.

### Kinomap

- Ladda ner Kinomap APP från AppStore (iOS) eller Google Play (Android).
- Aktivera Bluetooth från din telefon eller surfplattans inställningar.
- Kör Kinomap APP.
- Gå till menyn "More" och tryck på "Equipment management". Tryck på "+" -knappen.
- Följ instruktionerna i APPEN för att slutföra anslutningen.



### USB -laddning

Denna konsol har en inbyggd USB-port som möjliggör laddning av många USB-enheter.

Observera: laddning ökar strömförbrukningen och strömmen från USB-porten kanske inte räcker för att använda enheten och ladda den samtidigt. Använd nätadaptern som nedföljde (9V 1.3A).

Ett bra träningsprogram består av en uppvärmning, aerobträning och slutligen en nedvarvning. Genomför hela programmet minst två till tre gånger i veckan och vila en dag mellan passen. Efter ett par månader kan du öka dina träningspass till fyra eller fem gånger i veckan.



**AEROB TRÄNING** är en varaktig aktivitet som bidrar till att syre skickas till musklerna via ditt hjärta och dina lungor. Aerob träning förbättrar konditionen av dina lungor och ditt hjärta. Kondition främjas av aktiviteter som använder stora muskler; exempelvis ben, armar och sätet. Ditt hjärta slår snabbt och du andas djupt. Aerob träning bör vara en del av din totala träningsrutin.

**UPPVÄRMNINGEN** är en viktig del av varje träningspass. Varje session bör inledas med uppvärmning då man genom att värma upp och sträcka på musklerna förbereder kroppen för mer ansträngande motion, ökar blodcirkulationen och puls samt levererar mer syre till musklerna.

**VARVA NED** i slutet av träningen. Upprepa dessa övningar för att minska ömhet i trötta muskler.

## HUVUDRULLNINGAR

Rotera huvudet åt höger och sträck ut vänster sida av halsen för en kort stund. Vrid tillbaka huvudet för att sedan vända upp huvudet med hakan mot taket och munnen öppen – sträck ut. Rotera huvudet åt vänster och sträck ut höger sida av halsen för att sedan släppa huvudet mot bröstet och sträcka ut nacken.





## AXELLYFT

Lyft din högra axel mot ditt högra öra och håll kvar.  
Lyft sedan din vänstra axel mot ditt vänstra öra medan du sänker din högra axel – håll kvar.

**SIDOSTRETCHING**

Öppna dina armar åt sidorna och lyft dem till de är rakt ovanför ditt huvud. Sträck din högra arm så långt upp mot taket som du kan och håll kvar en kort stund. Repetera denna rörelse med din vänstra arm.


**QUADRICEPS STRETCH**

Med en hand mot en vägg för balansens skull, ta tag i din högra fot och dra upp den. Tryck din häl så nära ditt säte som möjligt. Håll i cirka 15 sekunder och repetera med vänster fot.

**LJUMSKSTRETCH**

Sitt i skräddarställning med dina fotsulor mot varandra. Tryck dina fötter så nära dina ljumskar som möjligt. Tryck försiktigt dina knä mot marken. Håll i femton sekunder.







### TÅBERÖRINGAR

Böj dig sakta framåt från midjan och låt din rygg och dina axlar vara avslappnade när du sträcker dig ner mot dina tår. Försök att nå så långt ner du kan och håll i femton sekunder.

### HAMSTRING STRETCH

Sträck ut ditt högerben. Vila din vänstra fotsula mot ditt högra innerlår. Sträck ut så långt du kan mot dina tår. Håll i femton sekunder. Slappna av och repetera sedan med vänster ben.



### VADSTRETCH

Luta dig mot en vägg med ditt vänstra ben framför ditt högra och dina armar framför dig. Håll ditt högra ben rakt och vänster fot på golvet; böj sedan vänster ben och luta dig framåt genom att röra höfterna mot väggen. Håll och repetera sedan med det andra benet.

Importören av denna maskin försäkrar att produkten är tillverkad av högkvalitativa material.

En förutsättning för garantin är korrekt montering i enlighet med bruksanvisningen. Felaktig användning OCH / eller felaktig transport kan göra garantin ogiltig.

Garantin för sliddelar är 1 år och för stomme 3 år, räknat från inköpsdatum. För eventuella fel kontakta återförsäljaren av denna produkt inom garantiperioden.

Garantin gäller för följande delar: stomme, kedja, elektronisk utrustning, hjul och pedaler.

Garantin omfattar inte:

- Skador som utförts av yttre kraft
- Intervention av obehöriga
- Felaktig montering av produkten
- Felaktigt användande

Sliddelar omfattas inte heller.

Enheten är avsedd för hemmabruk.

Tillverkad för:

Gymstick International Oy  
Ratavartijankatu 11  
15170 Lahti, FINLAND



Maskiner med denna symbol måste sorteras avskilt från dina hushållssopor då de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt sortering skyddar miljön och människors hälsa. Din kommun eller återförsäljare kan ge dig all information om detta.

